

IMPORTANT: Nozzle is protected by filter (A). Should spray deteriorate or stop, remove and clean filter.



IMPORTANT: La buse est protégée par un filtre (A). Si la vaporisation se détériore ou s'arrête, il faut retirer le filtre et le nettoyer.

WICHTIGER HINWEIS: Die Düse wird durch einem Filter (A) geschützt. Bei nachlassendem oder aussetzendem Sprühen den Filter herausnehmen und reinigen.

IMPORTANTE: Lo spruzzatore è protetto da un filtro (A). Se lo spruzzo dovesse deteriorare o interrompersi, rimuovere e pulire il filtro.

IMPORTANTE: La boquilla está protegida por el filtro (A). Si el rociado deteriora o se detiene, quitar y limpiar el filtro.

BELANGRIJK: Het mondstuk is voorzien van een filter (A). Mocht de hoeveelheid vloeistof niet worden of stoppen, dan moet filter worden verwijderd en gereinigd.



Tighten nut hand-tight ONLY


Mutter vollständig anziehen

Serrez l'écrou à la main

Niet strak vastzetten

Serrare ildado - solo usar mano

Apretar tuerca totalmente



IMPORTANT: Purge air by spraying upwards with gun held above supply line.

WICHTIG: Luft durch Aufwärtsspritzen ausblasen, wobei die Pistole über der Versorgungsleitung gehalten wird.

IMPORTANT: Pour expulser l'air du système, vaporiser vers le haut, le pistolet étant maintenu au-dessus du tuyau d'alimentation.

IMPORTANTE: Eliminare l'aria spruzzando verticalmente, con la pistola sopra la tubazione di mandata.

BELANGRIJK: Ontlucht door opwaarts te sprayen terwijl het pistool boven de aanvoerlijn wordt gehouden.

IMPORTANTE: Purgar el arie apuntando hacia arriba y rociando con pistola a un nivel superior al de la linea de alimentación.

