



PeraSpray™
Sistema de Aspersión del Conjunto de
Pezoneras

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
IMPORTANTES

ADVERTENCIA – USO DE LOS SISTEMAS DE ASPERSIÓN CON ÁCIDO PERACÉTICO

Este Sistema de Aspersión del Conjunto de Pezoneras PeraSpray™ (con Tapas de los Extremos de la Bomba de Color Naranja y Aplicadores Naranjas/Grisés) ha sido diseñado para ser usado con productos químicos que contienen Ácido Peracético (conocido también como Ácido Peroxiacético) en solución diluida (es decir, menos de 0,025% w/w de Ácido Peracético).

El uso de este sistema PeraSpray™ con soluciones que contienen Ácido Peracético está condicionado a que el operador tenga conciencia de los efectos de esta solución para la Salud y Seguridad y que esta nota sea exhibida en un lugar visible para que todo el personal del campo y los usuarios de las pistolas de aspersión la puedan ver.

Ambic Equipment Ltd no se hace responsable del uso o la dilución incorrectos del producto químico.

NO EXCEDA LA CONCENTRACIÓN RECOMENDADA PARA LA ASPERSIÓN – el uso del sistema con una solución a una concentración de más de 250ppm (0,025%) de Ácido Peracético puede ser sumamente peligroso para la salud humana e invalida cualquier garantía de Ambic aplicable al sistema.

La concentración máxima de Ácido Peracético que se puede usar es sujeto a regulaciones que difieren entre países. Antes del uso compruebe si cualesquiera restricciones locales se aplican.

El operador es absolutamente responsable de asegurar que la solución de Ácido Peracético haya sido diluida correctamente.

Los operadores deben observar las precauciones de Salud y Seguridad del equipo – incluidos el uso de guantes, vestuario, máscaras y gafas protectoras adecuadas, de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes del producto químico que se está usando.

Los operadores deberán estar conscientes de que la exposición de la piel a, o respirar cantidades excesivas de la atomización con Ácido Peracético puede ser perjudicial para la salud y en caso de exposición excesiva se deberá solicitar atención médica inmediatamente.

Este sistema está diseñado para operar con un Nivel de Vacío que no exceda 50kPa (15" Hg). Es responsabilidad del operador asegurar que el nivel de vacío no supere 50kPa.

ADVERTENCIA – Hacer funcionar el sistema con un nivel de vacío que exceda 50kPa puede producir una presión excesiva de líquido en las boquillas de aspersión y en las tuberías de entrega del producto químico y bajo estas circunstancias el suministro de vacío a la unidad de potencia PeraSpray™ deberá ser desconectada inmediatamente hasta que se haya reanudado el nivel de vacío de operación apropiado.

En caso de falla del sistema – **DESCONECTE DEL SUMINISTRO DE VACÍO y DESPRESURICE LOS APLICADORES** (presionando los gatillos para drenar el líquido) **antes de intentar ninguna reparación o servicio.**